## Гарантийное обязательство

1. Изготовитель гарантирует соответствие замка требованиям техняческого описания в течение 24 месяцев со дня приобретения в магазине при усвовин соблюдения правил, изложенных в руководстве,

 При обнаружении в течение гарантийного срока производственных де-фектов замок в полном комплекте вместе с настоящим руководством леоб-колимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена в соотабетствия е «Типовыми правилами обмена промышленных товаров»,

Цена 6 руб. 70 коп.

Дата продажи замка магазином Штамп магазина

Свидетельство о вриемке

Замок соответствует техническому описанию ТО 950.41.03 к ГОСТ 5089-80

в признан годным для эксплуатации. 281086. Дата выпуска

Подпись вли штами контролера \_\_



по «челябинский тракторный зав имени в. и. ленина»

**3AMOK** накладной двухцилиндровый 3H3A-9

руководство по эксплуатации

950.41.03 PB

## Назначение

Замок предназначен для установки на правых и левых дверях толщиной до-40 мм, открывающихся внутрь.

# Комплект поставки

Руководство по эксплуатации --

Замок — 1 шт. Шуруп 2,5х16 для крепления наклад. Планка запорная - 1 шт. ки — 2 шт. Накладка — 1 шт. Шуруп 4х30 для крепления удлинен-Ключи — 5 шт. ных стенок коробки замка и планка Кольпо для ключей - 1 шт. запорной — 4 шт. **Шуруп** 4х50 для крепления коробки

### Коробка — 1 шт.

Устройство замка 1. Замок может быть закрыт на защелку и на засов. Защелка замка фиксируется в открытом и закрытом положениях при помощи предохранителя о, стороны помещения. Защелка замка закрывается автоматически при закрывании дверей. Открывается защелка со стороны помещения вручную за рукоятку, с наружной стороны — дополнительным поворотом ключа после


откантия засова 2. Ключ должен вставляться в прорези цилиндровых механизмов до упора. Ключ вставляется и вынимается из цилиндровых механизмов только прв вевтикальном положении прорезей.

Прилагаемые ключи соответствуют только данному замку!

замка и планки запорной - 4 шт.

#### Установка замка

1. Разметить и просверлить в двери сквозное отверстие днаметром 26 мм для пилиндрового механизма на расстоянии 60 мм от боковой плоскости двери. На боковой плоскости двери и брусе рамы двери вырезать пазы глубиной 3,5 мм для удлиненных стенок коробки замка и планки запорной.





- 2. Установить замок и планиу запорную, как показано на рисунках 2, 3. Засов и защелка должны легко, без зведаний входить в прорези плании запорной.
- 3. С наружной стороны двери надеть на пилиндровый механизм накладку и привернуть ее шурупами к двери.



